Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 08:02

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/proxima-brama-gsm-eco-home-new-dialer-p-23895.html



Proxima BRAMA GSM ECO HOME NEW Dialer

Cena brutto	**642,81 zł**
Cena netto	**522,61 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**20065**
Producent	**PROXIMA**

Opis produktu

Sterownik **BRAMA GSM ECO NEW** to urządzenie umożliwiające otwarcie bramy za pomocą telefonu komórkowego. Użytkownik wykonując próbę połączenia (darmowy CLIP) lub wysyłając SMS-a z odpowiednim hasłem (koszt SMS-a wg taryfy operatora), wywołuje zwarcie przekaźnika w sterowniku, czego efektem jest otwarcie bramy. Urządzeniem może sterować 999 Abonentów, gdzie numery pierwszych szesnastu Abonentów to numery administracyjne, mogące otrzymywać informacje SMS-em i CLIPEM o wystąpieniu danego ZDARZENIA.

Funkcja dodawania numerów poprzez SMS jest tymczasowo niedostępna.

- Dwa wyjścia przekaźnikowe NO/NC, 1A/24V konfigurowane zworą
- Dwa wejścia 0 -12V trzystanowe
- Pamięć 999 Abonentów z opisem (15 znaków)
- Pierwszych szesnastu Abonentów zwanych Administratorami może otrzymywać informacje SMS-em i Clip-em po wystąpieniu ZDARZENIA
- DIODY LED wskazujące stan wyjść kanałów (1-2), siłę pola GSM i stan modemu GSM
- CLIP Abonenta steruje wyjściami 1-2
- Podanie masy / zanik masy / podanie plusa / zanik plusa / zamiana z plusa na masę / zmiana masy na plusa na wejściach 1-2 steruje wyjściami 1-2
- SMS z hasłem może sterować inaczej niż CLIP wyjściami 1-2
- Po wystąpieniu ZDARZENIA Administratorzy mogą być informowani SMS-em lub CLIP-em
- **SMS-em z dowolnego telefonu, po wpisaniu hasła SMS, można:**
  - Zmienić Abonentowi na wybranej pozycji (1-999) numer telefonu, opis i obsługiwane wyjścia
  - Usunąć Abonenta z wybranej pozycji (1-999), na usuniętej pozycji zostanie zapisany abonent o nazwie PUSTY
  - Dodać na końcu listy nowego Abonenta z nazwą i obsługiwanymi wyjściami
  - Odczytać, po podaniu pozycji (1-999), numer telefonu, opis i wyjścia obsługiwane przez Abonenta
  - Wyszukać, po wpisaniu numeru telefonu (numer nie musi być kompletny) numeru pozycji Abonenta w sterowniku
  - Wyszukać pierwszą PUSTĄ pozycję (żeby dodać ABONENTA)
  - Sterować mono i bistabilnie wyjściami (1-2)
  - Odczytać aktualny stan wejść i wyjść sterownika, też tryby wyjść
  - Ustawić tryb pracy wyjść po CLIPie ABONENTA
  - Obsługiwać kody USSD karty sterownika (doładowanie, itp.)
- PIERWSZE KONFIGUROWANIE sterownika odbywa się komputerem PC przez złącze USB

Zasilanie: 12,5V- 24V AC/DC
Pobór prądu: max 100mA
Wyjście: 2 x 24V-1A przekaźnik NO/NC
Wejście: 2 x 0-24V trzystanowe
Liczba użytkowników: 999
Liczba administratorów: 16
Tryby kanałów: Monostabilny (1-999 sekund), Bistabilny
Wymiary: 122 x 65 x 30mm