Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 09:14

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/rozgaleznik-zasilania-lz-8-pol-p-336.html



Rozgałęźnik zasilania LZ-8/POL

Cena brutto	**32,00 zł**
Cena netto	**26,02 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**11872**
Kod EAN	**5902887013317**
Producent	**- -**

Opis produktu

LZ-8/POL to prosty rozgałęźnik zasilania umożliwiający zasilanie kilku urządzeń z jednego zasilacza większej mocy. Łączówka rozgałęzia zasilanie na 8 wyjść, z których każde zabezpieczone jest bezpiecznikiem polimerowym i posiada diodę LED informującą o jego zadziałaniu (brak świecenia oznacza "przepalenie" bezpiecznika).

W momencie przeciążenia jednego z wyjść rośnie rezystancja i temperatura bezpiecznika polimerowego (>100°C). Dioda LED gaśnie a przez nagrzany bezpiecznik płynie niewielki prąd. Po spadku przeciążenia bezpiecznik powraca do stanu pierwotnego a dioda LED zaświeca się.

LZ-8/POL posiada dwa gniazda wejściowe zasilania, które są ze sobą połączone. Nie ma znaczenia do którego złącza doprowadzimy zasilanie, co umożliwia połączenie albo za pomocą wtyku DC 2.1/5.5, albo odizolowanymi przewodami. Pozwala to również łączyć szeregowo ze sobą łączówki np. zasilanie do gniazda DC IN, z zacisków kablowych (DC IN), za pomocą przewodu WT-2.1 do drugiej łączówki LZ-8/POL.

W urządzeniu występuje spadek napięcia na bezpiecznikach polimerowych, który zależy od poboru prądu: 160mV dla I=0,5A; 300mV dla I=0,7A. Przy przeciążeniu bezpiecznik polimerowy nagrzewa się do temperatury >100°C dlatego urządzenia nie stosować przy temperaturach większych niż 40°C.

Możliwe jest zamontowanie LZ-8/POL za pomocą wkrętów lub opaski zaciskowej do masztu lub ściany (opaska, wkręty nie wchodzą w skład zestawu). Bezsprzeczną zaletą stosowania LZ-8/POL przy systemach monitoringu z zasilaniem z centralnego punku jest dodatkowe zabezpieczenie antysabotażowe. Przy braku indywidualnego zabezpieczenia dla każdego toru prądowego, wystarczy aby intruz spowodował zwarcie dla jednej kamery, a cały układ zostanie pozbawiony zasilania.

Urządzenie posiada zworki, za pomocą których można w łatwy sposób odłączyć każde z wyjść.